

Mercedes Actros MP4 ab Bj. 11.2011 grosse Ablage für schmales Fahrerhaus

Mercedes Actros MP4 big table, narrow cabin



Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

An Teil A das erste Teil anschrauben.

- 1) Armaturenbrett mit Spiritus entfetten ( reinigen) ;
- 2) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 3) Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 4) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 5) Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
- 6) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.

DE

Shelf pickup:

Screw the detail 1 to the detail A.

- 1)Wash the panel with the spirit liquid;
- 2)Put the shelf on the panel;
- 3)Mark with pencil shelf legs sides on the panel;
- 4)Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel;
- 5)Put the shelf on the panel.

ENG